


baseus

QUICK START GUIDE



User Manual

OS-Baseus Nomos Qi2
Kickstand Magnetic
Power Bank with Built-in
USB-C Cable 10000mAh 45W

For FAQs, detailed user manuals, and more information, please visit

<https://www.baseus.com/pages/support-center>

1. WARRANTY

EN

Customer Service

1. 24-Month Warranty
2. Lifetime Tech Support

DE

Kundendienst

1. 24-monatige Garantie
2. Lebenslange technische Unterstützung

FR

Service à la clientèle

1. Garantie de 24 mois
2. Assistance technique à vie

IT

Assistenza clienti

1. Garanzia di 24 mesi
2. Supporto tecnico a vita

KR

고객 서비스

1. 24개월 보증
2. 평생 기술 지원

PL

Obsługa klienta

1. 24-miesięczna gwarancja
2. Dożywotnie wsparcie techniczne

RU

Служба поддержки

1. Гарантия 24 месяца
2. Пожизненная техническая поддержка

UA

Обслуговування клієнтів

1. 24-місячна гарантія
2. Довічна технічна підтримка

VI

Dịch vụ khách hàng

1. Bảo hành 24 tháng
2. Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời

Contact Us

- ✉ care@baseus.com
- 🌐 <https://www.baseus.com>
- ☎ +1 800 220 8056 (US)

ES

Servicio al Cliente

1. Garantía de 24 meses
2. Soporte Técnico de por Vida

ID

Layanan Pelanggan

1. Garansi 24 Bulan
2. Dukungan Teknis Seumur Hidup

JP

カスタマーサービス

1. 24カ月品質保証
2. 生涯技術サポート

NL

Klantenservice

1. 24 maanden garantie
2. Levenslange technische ondersteuning

PT

Atendimento ao consumidor

1. Garantia de 24 meses
2. Suporte técnico vitalício

TR

Müşteri Hizmetleri

1. 24 Ay Garanti
2. Ömür Boyu Teknik Destek

繁中

客戶服務


1. 24個月保固
2. 終身技術支援

AR

خدمة العملاء

1. ضمان لمدة 24 شهرًا
2. دعم فني مدى الحياة

2. CHARGING THE IPHONE 12 SERIES OR LATER



EN

Wireless charging for Apple 12 series and newer models.

ES

Adecuado para la carga inalámbrica de la serie 12 de Apple y modelos actualizados.

ID

Memuatkan tanpa kabel untuk Apple 12 series dan model baru.

JP

アップルの12シリーズおよびアップデートモデルのワイヤレス充電。

NL

Draadloos opladen voor Apple 12-serie en nieuwere modellen.

PT

Carregamento sem fios para Apple série 12 e modelos mais recentes.

TR

Apple 12 serisi ve daha yeni modeller için kabloluş yüklem.

VI

Sạc không dây cho dòng Apple 12 và các mẫu mới hơn.

DE

Drahtloses Laden für Apple 12 Serie und neuere Modelle.

FR

Recharge sans fil pour Apple série 12 et modèles ultérieurs.

IT

Ricarica wireless per Apple serie 12 e modelli più recenti.

KR

Apple 12 시리즈 및 업데이트 모델용 무선 충전.

PL

Ładowanie bezprzewodowe dla serii Apple 12 i nowszych modeli.

RU

Беспроводная зарядка для Apple 12 Series и более поздних моделей.

UA

Бездротове завантаження серії Apple 12 та нових моделей.

繁中

為蘋果12系列及更新機型無線充電。

AR

مناسبة لأن شحن لاسلكي أبل 12 سلسلة و تحديث النموذج .

3. MODE OF USES



1




2



3



4. CHARGING YOUR DEVICES



EN

You can charge your device via the built-in cable/USB-C port.

ES

Puede cargar su dispositivo mediante el cable integrado/puerto USB-C.

ID

Anda dapat mengisi daya perangkat via port kabel/USB-C terintegrasi.

JP

内蔵ケーブル/USB-Cポートを使用して端末に充電できます。

NL

U kunt uw apparaat opladen via de ingebouwde kabel/USB-C-poort.

PT

Você pode carregar seu dispositivo usando o cabo integrado/porta USB-C.

TR

Cihazınızı dâhili kablo/USB-C bağlantı noktası ile şarj edebilirsiniz.

VI

Bạn có thể sạc thiết bị qua cổng cáp/USB-C tích hợp.

DE

Ihre Geräte können über das integrierte Kabel bzw. den USB-C-Anschluss aufgeladen werden.

FR

Vous pouvez recharger votre appareil via le câble intégré/port USB-C.

IT

È possibile caricare il dispositivo tramite il cavo integrato/la porta USB-C.

KR

내장된 케이블/USB-C 포트를 통해 기기를 충전할 수 있습니다.

PL

Urządzenie można naładować za pomocą wbudowanego kabla/portu USB-C.

RU

Можно заряжать устройства с помощью встроенного кабеля/порта USB-C.

UA

Заряджати свої пристрої можна через вбудований кабель / порт USB-C.


繁中

您可以透過內建連接線/USB-C 連接埠為裝置充電。

AR

يمكنك شحن جهازك عن طريق الكابل المضمن/منفذ USB-C.

5. RECHARGING



EN

You can recharge your power bank via the built-in cable/USB-C port.

ES

Puede cargar su batería externa mediante el cable integrado/puerto USB-C.

ID

Anda dapat mengisi ulang daya power bank via port kabel/USB-C terintegrasi.

JP

パワーバンクは内蔵ケーブル/USB-Cポートを使用して充電できます。

NL

U kunt uw powerbank opnieuw opladen via de ingebouwde kabel/USB-C-poort.

PT

Você pode recarregar seu power bank usando o cabo integrado/porta USB-C.

TR

Power bank' inizi dâhili kablo/USB-C bağlantı noktası ile şarj edebilirsiniz.

VI

Bạn có thể sạc lại sạc dự phòng qua cổng cáp/USB-C tích hợp.

DE

Ihre Powerbank kann über das integrierte Kabel bzw. den USB-C-Anschluss aufgeladen werden.

FR

Vous pouvez recharger votre batterie externe via le câble intégré/port USB-C.

IT

È possibile ricaricare il power bank tramite il cavo integrato/la porta USB-C.

KR

내장된 케이블/USB-C 포트를 통해 보조 배터리를 충전할 수 있습니다.

PL

Power bank można naładować ponownie za pomocą wbudowanego kabla/portu USB-C.

RU

Можно заряжать внешний аккумулятор с помощью встроенного кабеля/порта USB-C.

UA

Заряджати павербанк можна через вбудований кабель / порт USB-C.

繁中


您可以透過內建連接線/USB-C 連接埠為行動電源再充電。

AR

يمكنك إعادة شحن الباور بنك عن طريق الكابل المضمن/منفذ

.USB-C

6. SMART DIGITAL DISPLAY



EN

1. Fast-charging LED indicator
2. Wireless charging LED indicator
3. Battery percentage symbol
4. Symbol of Power (Watt)

ES

1. Piloto led de carga rápida
2. Piloto led de carga inalámbrica
3. Símbolo de porcentaje del nivel de carga de la batería
4. Símbolo de potencia (vatios)

ID

1. Indikator LED pengisian daya cepat
2. LED pengisian daya nirkabel
3. Simbol persentase baterai
4. Simbol Daya (Watt)

JP

1. 高速充電LEDインジケーター
2. ワイヤレス充電LEDインジケーター
3. バッテリー残量記号
4. 電源記号 (ワット)

DE

1. LED-Anzeige für Schnellladung
2. LED-Anzeige für kabelloses Laden
3. Symbol Batteriestand in Prozent
4. Symbol für Leistung (Watt)

FR

1. Voyant LED de charge rapide
2. Voyant LED de charge sans fil
3. Symbole du pourcentage de la batterie
4. Symbole de la puissance (watt)

IT

1. Spia LED di ricarica rapida
2. Spia LED di ricarica wireless
3. Simbolo della percentuale di batteria
4. Simbolo di alimentazione (W)

KR

1. 고속 충전 LED 표시등
2. 무선 충전 LED 표시등
3. 배터리 퍼센트 기호
4. 전력 기호(와트)

NL

1. Snel opladend LED-indicatielampje
2. Draadloos opladend LED-indicatielampje
3. Batterijpercentagesymbool
4. Symbool voor vermogen (Watt)

PT

1. Indicador LED de carregamento rápido
2. Indicador LED de carregamento sem fio
3. Símbolo de percentagem de carga da bateria
4. Símbolo de potência (Watt)

TR

1. Hızlı şarj LED göstergesi
2. Kablosuz şarj LED göstergesi
3. Pil yüzde simgesi
4. Güç simgesi (Watt)

VI

1. Chỉ báo LED sạc nhanh
2. Chỉ báo LED sạc không dây
3. Biểu tượng phần trăm pin
4. Biểu tượng nguồn điện (Watt)

PL

1. Wskaźnik LED szybkiego ładowania
2. Wskaźnik LED ładowania bezprzewodowego
3. Symbol naładowania baterii w procentach
4. Symbol mocy (W)

RU

1. LED-индикатор быстрой зарядки
2. LED-индикатор беспроводной зарядки
3. Значок заряда аккумулятора в процентах
4. Значок мощности (ватт)

UA

1. Світлодіодний індикатор швидкого заряджання
2. РК-індикатор бездротового заряджання
3. Символ відсотка заряду акумулятора
4. Символ потужності (у ватах)


繁中

1. 快充 LED 指示燈
2. 無線充電 LED 指示燈
3. 電池電量百分比符號
4. 功率符號 (瓦特)

AR

1. مؤشر LED للشحن السريع
2. مؤشر LED للشحن اللاسلكي
3. رمز النسبة المئوية للبطارية
4. رمز الطاقة (واط)

7. TURN ON/OFF THE SCREEN



EN

Press the power button to display the battery level and long press it for 3 seconds to turn off. When the screen is on, press it again to display the power.

ES

Pulse el botón de encendido para visualizar el nivel de carga de la batería y manténgalo pulsado durante 3 segundos para apagar. Con la pantalla encendida, vuelva a pulsarlo para visualizar la carga.

ID

Tekan tombol daya untuk menampilkan tingkat daya baterai dan tekan tahan selama 3 detik untuk mematikan. Setelah layar hidup, tekan lagi untuk menampilkan daya.

JP

電源ボタンを押すとバッテリー残量レベルが表示され、3秒間長押しするとオフになります。画面がオンの場合に再び押すと、電源が表示されます。

DE

Die Ein/Aus-Taste drücken, um den Batteriestand anzuzeigen und 3 Sekunden lang drücken zum Ausschalten. Wenn der Bildschirm eingeschaltet ist, erneut drücken, um die Leistung anzuzeigen.

FR

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour afficher le niveau de la batterie et appuyez longuement pendant 3 secondes pour l'éteindre. Lorsque l'écran est allumé, appuyez à nouveau pour afficher l'alimentation.

IT

Premere il pulsante di accensione per visualizzare il livello della batteria e tenerlo premuto a lungo per 3 secondi per spegnerlo. Quando lo schermo è acceso, premerlo di nuovo per visualizzare la potenza.

KR

전원 버튼을 누르면 배터리 잔량이 표시되고 3초간 길게 누르면 꺼집니다. 화면이 켜지면 다시 한 번 눌러 전원을 표시합니다.

NL

Druk op de aan/uit-knop om het batterijniveau weer te geven en druk er 3 seconden op om het scherm uit te schakelen. Wanneer het scherm is ingeschakeld, drukt u opnieuw op de knop om het vermogen weer te geven.

PT

Pressione o botão de energia para exibir o nível da bateria e pressione e segure por 3 segundos para desligar. Quando a tela estiver ligada, pressione-o novamente para exibir a energia.

TR

Pil seviyesini görüntülemek için güç düğmesine basın, kapatmak içinse 3 saniye basılı tutun. Ekran açıkken, gücü görüntülemek için düğmeye tekrar basın.

VI

Nhấn nút nguồn để hiển thị mức pin và nhấn giữ trong 3 giây để tắt đi. Khi màn hình bật, hãy nhấn nút đó lần nữa để hiển thị nguồn.

PL

Naciśnij przycisk zasilania, aby wyświetlić poziom naładowania baterii i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby go wyłączyć. Gdy ekran jest włączony, naciśnij przycisk ponownie, aby wyświetlić stan zasilania.

RU

Нажмите кнопку питания, чтобы отобразить уровень заряда аккумулятора. Для выключения удерживайте ее в течение 3 секунд. Чтобы отобразить информацию о питании, нажмите на кнопку еще раз, когда экран включен.

UA

Натисніть кнопку живлення, щоб відобразити рівень заряду акумулятора, і утримуйте її протягом 3 секунд, щоб вимкнути. Коли екран увімкнено, натисніть ще раз, щоб відобразити потужність.


繁中

按下電源按鈕即可顯示電池電量，並且長按 3 秒即可關閉。螢幕開起時，再次按下即可顯示電源。

AR

اضغط على زر الطاقة لعرض مستوى شحن البطارية واضغط عليه مطولاً لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف التشغيل. عندما تكون الشاشة قيد التشغيل، اضغط عليه مرة أخرى لعرض الطاقة.

8. MULTI-DEVICE CHARGING



EN

When using wired charging, the power bank turns off wireless charging by default to maximize charging speed. To use both wireless and wired charging, double press the power button to enable wireless charging.

ES

Al utilizar la carga con cable, la batería externa desactiva por defecto la carga inalámbrica, con el fin de maximizar la velocidad de carga. Para utilizar la carga inalámbrica y la carga con cable, pulse dos veces el botón de alimentación para activar la carga inalámbrica.

ID

Selama pengisian daya lewat kabel, power bank mematikan pengisian daya nirkabel secara default untuk memaksimalkan kecepatan pengisian daya. Untuk menggunakan fungsi pengisian daya nirkabel maupun lewat kabel sekaligus, tekan tombol daya dua kali untuk mengaktifkan pengisian daya nirkabel.

DE

Wenn die kabelgebundene Ladefunktion verwendet wird, schaltet die Powerbank die kabellose Ladefunktion standardmäßig aus, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste zweimal, um gleichzeitig die kabelgebundene und die kabellose Ladefunktion zu verwenden.

FR

Lorsque vous utilisez la charge filaire, la batterie externe désactive la charge sans fil par défaut pour maximiser la vitesse de charge. Pour utiliser à la fois la charge sans fil et la charge filaire, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer la charge sans fil.

IT

Quando si utilizza la ricarica via cavo, il power bank disattiva la ricarica wireless come impostazione predefinita per massimizzare la velocità di ricarica. Per utilizzare sia la ricarica wireless che quella cablata, premere due volte il pulsante di accensione per attivare la ricarica wireless.

JP

有線充電を使用する際、パワーバンクは最大限の充電速度を確保するため、デフォルトでワイヤレス充電をオフにします。ワイヤレス充電と有線充電の両方を使用するには、電源ボタンを2回押してワイヤレス充電を有効にしてください。

NL

Bij het gebruik van bedraad opladen wordt het draadloos opladen standaard door de powerbank uitgeschakeld om de oplaadsnelheid te maximaliseren. Als u zowel draadloos als bedraad opladen wilt gebruiken, dubbeldrukt u op de aan/uit-knop om draadloos opladen in te schakelen.

PT

Ao usar o carregamento com fio, o power bank desativa o carregamento sem fio por padrão para maximizar a velocidade de carregamento. Para usar ambos o carregamento sem fio e com fio, pressione duas vezes o botão de energia para ativar o carregamento sem fio.

TR

Kablolu şarj özelliği kullanılırken power bank, şarj hızını en üst düzeye çıkarmak için kablosuz şarj özelliğini kapatır. Hem kablosuz hem de kablolu şarj özelliğini kullanmak istediğinizde kablosuz şarj etkinleştirmek için güç düğmesine iki kez basın.

VI

Khi sử dụng sạc có dây, sạc dự phòng sẽ tắt chức năng sạc không dây theo mặc định để tối đa hóa tốc độ sạc. Để sử dụng cả sạc không dây và có dây, nhấn đúp vào nút nguồn để bật chức năng sạc không dây.

KR

유선 충전을 사용하는 경우 충전 속도를 최대화할 수 있도록 보조 배터리는 기본적으로 무선 충전을 끕니다. 무선 충전과 유선 충전을 모두 사용하려면 전원 버튼을 두 번 눌러 무선 충전을 활성화하세요.

PL

W przypadku korzystania z ładowania przewodowego powerbank domyślnie wyłącza ładowanie bezprzewodowe, aby zapewnić maksymalną szybkość ładowania. Aby korzystać jednocześnie z ładowania bezprzewodowego i przewodowego, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania w celu włączenia ładowania bezprzewodowego.

RU

При использовании проводной зарядки внешний аккумулятор по умолчанию отключает беспроводную, чтобы максимально увеличить скорость заряда. Для одновременного использования беспроводной и проводной зарядки дважды нажмите кнопку питания.

UA

Під час дрогового заряджання павербанк за замовчуванням вимикає бездротове заряджання для максимальної швидкості заряджання. Щоб використовувати як бездротове, так і дрогове заряджання, двічі натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути бездротове заряджання.


繁中

使用有線充電時，行動電源預設關閉無線充電，以使充電速度達到最大。若要同時使用無線和有線充電，請按兩下電源按鈕以啟用無線充電。

AR

عند استخدام الشحن السلكي، يتوقف الباور بنك عن الشحن اللاسلكي افتراضياً لزيادة سرعة الشحن إلى أقصى حد. لاستخدام كل من الشحن السلكي واللاسلكي، اضغط منقطعاً مزدوجاً على زر الطاقة لتمكين الشحن السلكي.

9. LOW CURRENT CHARGING MODE



EN

Press the power button three times to initiate low current charging mode.

ES

Pulse el botón de alimentación tres veces para iniciar el modo de carga de baja corriente.

ID

Tekan tombol daya tiga kali untuk menginisiasi mode pengisian daya arus kecil.

JP

電源ボタンを3回押すと、低電流充電モードを開始できます。

NL

Druk drie keer op de aan/uit-knop om de lage-stroomoplaadmodus te starten.

PT

Pressione o botão de energia três vezes para iniciar o modo de carregamento de baixa corrente.

DE

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste dreimal, um den Niederstrom-Lademodus zu starten.

FR

Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour lancer le mode de charge à faible courant.

IT

Premere tre volte il pulsante di accensione per avviare la modalità di ricarica a bassa corrente.

KR

전원 버튼을 세 번 누르면 저전류 충전 모드가 시작됩니다.

PL

Aby zainicjować tryb ładowania przy niskim natężeniu, naciśnij trzykrotnie przycisk zasilania.

RU

Чтобы включить режим зарядки малым током, нажмите кнопку питания трижды.

TR

Düşük akımlı şarj modunu başlatmak içinse güç düğmesine üç kez basın.

VI

Nhấn nút nguồn ba lần để khởi động chế độ sạc dòng điện thấp.

UA

Тричі натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути режим заряджання зі слабким струмом.

繁中

按三次電源按鈕即可啟始低電流充電模式。

AR

اضغط على زر الطاقة ثلاث مرات لبدء وضع الشحن منخفض التيار.

10. SPECIFICATIONS


Model No. DE: Modellnr. ES: N.º de modelo FR: N° de modèle ID: Model No. IT: N. modello JP: 型番 KR: 모델 번호 NL: Modelnr. PL: Numer modelu PT: Modelo N° RU: Модель № TR: Model Numarası UA: Модель № VI: Số mẫu 繁中: 型號 رقم الموديل : AR	PPNMS-1030SC
Capacity DE: Kapazität ES: Capacidad FR: Capacité ID: Kapasitas IT: Capacità JP: 容量 KR: 용량 NL: Capaciteit PL: Pojemność PT: Capacidade RU: Мощность TR: Kapasite UA: Ємність VI: Dung lượng 繁中: 電池容量 السعة : AR	5000mAh 7.2V/36Wh
Cell DE: Zelle ES: Celda FR: Cellule ID: Sel IT: Cella JP: セル KR: 셀 NL: Cel PL: Ogniwo PT: Célula RU: Ячейка TR: Hücre UA: Елемент живлення VI: Pin 繁中: 單電池 الخلية : AR	5000 mAh x 2

USB-C/USB-C Cable Input DE: USB-C/USB-C-Kabeleingang ES: Entrada mediante cable USB-C/USB-C FR: Alimentation câble USB-C/USB-C ID: Input Kabel USB-C/USB-C IT: Ingresso con cavo USB-C/USB-C JP: USB-C/USB-Cケーブル入力 KR: USB-C/USB-C 케이블 입력 NL: USB-C/USB-C-kabelingang PL: Wejście kabla USB-C/USB-C PT: Entrada de cabo USB-C/USB-C RU: Вход кабеля USB-C/USB-C TR: USB-C/USB-C Kablo Girişi UA: Вхід для кабелю USB-C/USB-C VI: Điện áp đầu vào cáp USB-C/USB-C 繁中: USB-C/USB-C 連接線輸入 AR: USB-C/ كابل USB-C :مدخل	5V=3A; 9V=3A; 12V=2.5A; 15V=2.0A
USB-C/USB-C Cable Output DE: USB-C/USB-C-Kabelausgang ES: Salida mediante cable USB-C/USB-C FR: Sortie câble USB-C/USB-C ID: Output Kabel USB-C/USB-C IT: Uscita con cavo USB-C/USB-C JP: USB-C/USB-Cケーブル出力 KR: USB-C/USB-C 케이블 출력 NL: USB-C/USB-C-kabeluitgang PL: Wyjście kabla USB-C/USB-C PT: Saída de cabo USB-C/USB-C RU: Выход кабеля USB-C/USB-C TR: USB-C/USB-C Kablo Çıkışı UA: Вихід для кабелю USB-C/USB-C VI: Điện áp đầu ra cáp USB-C/USB-C 繁中: USB-C/USB-C 連接線輸出 AR: USB-C/ كابل USB-C :مخرج	5V=3A; 9V=3A; 12V=2.5A; 15V=2.67A; 10V=2.25A(SCP); PPS 5-11V=5A(45W Max.)
Wireless Output DE: Drahtlose Ausgabe ES: Salida inalámbrica FR: Sortie sans fil ID: Output Nirkabel IT: Uscita wireless JP: ワイヤレス出力 KR: 무선 출력 NL: Draadloze uitgang PL: Wyjście bezprzewodowe PT: Saída sem fio RU: Беспроводной выход TR: Kablosuz Çıkış UA: Бездротовий вихід VI: Đầu ra không dây từ tính 繁中: 無線輸出 AR: USB-C/ كابل USB-C :مخرج	5W/7.5W/15W

USB-C+USB-C Cable Output DE: USB-C+USB-C-Kabelausgang ES: Salida mediante cable USB-C+USB-C FR: Sortie câble USB-C + USB-C ID: Output Kabel USB-C+USB-C IT: Uscita con cavo USB-C+USB-C JP: USB-C+USB-Cケーブル出力 KR: USB-C+USB-C 케이블 출력 NL: USB-C+USB-C-kabeluitgang PL: Wyjście kabla USB-C+USB-C PT: Saída de cabo USB-C+USB-C RU: Выход кабеля USB-C+USB-C TR: USB-C+USB-C Kablo Çıkışı UA: Вихід для кабелю USB-C+ USB-C VI: Điện áp đầu ra cáp USB-C+USB-C 繁中: USB-C+USB-C 連接線輸出 AR: USB-C + كابل USB-C مخرج	5V=3A
Total Output DE: Gesamtausgangsleistung ES: Salida total FR: Sortie totale ID: Total Output IT: Uscita totale JP: 総合出力 KR: 총 출력 NL: Totale uitvoer PL: Moc całkowita PT: Saída Total RU: Совокупная выходная мощность TR: Toplam Çıkış UA: Загальний вихід VI: Tổng công suất đầu ra 繁中: 總輸出 AR: إجمالي الخرج	5V=3A
Product Size DE: Produktabmessungen ES: Tamaño del producto FR: Taille du produit ID: Ukuran produk IT: Dimensione del prodotto JP: サイズ KR: 제품 크기 NL: Grootte van het product PL: Rozmiar produktu PT: Tamanho do produto RU: Размер устройства TR: Ürün Ebatı UA: Розмір продукту VI: Kích thước sản phẩm 繁中: 產品尺寸 AR: الحجم	108.0 x 67.9 x 19.6 mm
Product Weight DE: Produktgewicht ES: Peso del producto FR: Poids du produit ID: Berat produk IT: Peso del prodotto JP: 重量 KR: 제품 무게 NL: Gewicht product PL: Waga produktu PT: Peso do produto RU: Вес устройства TR: Ürün ağırlığı UA: Вага виробу VI: Trọng lượng sản phẩm 繁中: 產品重量 AR: الوزن	≈ 230 g

11. CONTENT

DE: Inhalt | **ES:** Contenido | **FR:** Contenu | **ID:** Isi | **IT:** Contenuto | **JP:** 梱包物 |
KR: 패키지 내용물 | **NL:** Inhoud | **PL:** Zawartość | **PT:** Conteúdo | **RU:** Содержание |
TR: İçerik | **UA:** Зміст | **VI:** Nội dung | **繁中:** 包裝明細 | **المحتوى:** **AR**



Power Bank ×1



Quick Start Guide ×1



Facebook
@Baseus.fans



Instagram
@baseus_global



X (Twitter)
@Baseus_Global



YouTube
@Baseusofficial



TikTok
@baseus.us

Frequency Range: 115KHz-205kHz,360kHz

Radiated H-Filed:

115-205kHz: -9.99dBμA/m@10m

360kHz: -21.21dBμA/m@10m

폐기지침 (Instruction of Disposal)

[다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마십시오.]

[배터리 팩을 폐기할 경우 소각 및 불속에 집어넣지 마십시오. 열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수 있습니다.]

[배터리 폐기방법은 나라 및 지역에 따라 다를 수 있습니다. 적절한 방법으로 폐기하세요.]



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



PAP

Raccolta carta



世恩科技日本株式会社



Warning Please follow the above safety instructions
otherwise it will cause fire, electric shock,
damage or other injuries.

Gancio	Manuale
PP 5	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta

Film di protettivo per le lenti	Manuale
PET 1	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta

Film protettivo del prodotto	Manuale
PP 5	PAP 22
Raccolta plastica	Raccolta carta

Manufacturer: Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd.

Add: 2nd Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd,

Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Hotline: +1 800 220 8056 Website: <https://www.baseus.com>

Official After-sales E-mail Address: care@baseus.com

Designed by Baseus

Made in China

PB5793Z-P0A0

1100029857